



## UTILISATION MACHINES SOUS VIDE PRESTIGE

<b>ON/OFF</b>	Pour allumer ou éteindre la machine.
<b>SET</b>	Pour enregistrer les 20 programmes mémoires.
<b>+/-</b>	Pour choisir le numéro du programme
<b>PUMP/GASTRO</b>	Pour activer l'option de vide dans des bacs gastro, le nettoyage de pompe, le préchauffage de pompe, ou la soudure manuelle.

## COMMENT PROGRAMMER LES MEMOIRES

1. Appuyer sur la touche **SET** jusqu'à ce que **VIDE** apparaisse : **réglage du temps de sous vide**. A l'aide des touches **+/-**, augmenter ou diminuer le temps de sous vide :  
MSV 37 : 40 secondes  
MSV 43/53 : 30 secondes  
Appuyer sur **SET** pour valider.
2. Apparition de **VIDE TYPE** : **réglage du travail de la pompe** :  
Valeur 0 : travail normal  
Valeur 1 : travail par intermittences activé (pour éviter que les produits fragiles n'entrent en ébullition lors du cycle de sous vide) : sauces, crèmes pâtisseries...  
Appuyer sur **SET** pour valider.
3. Apparition de **SOUDURE** : **réglage du temps de soudure**. A l'aide des touches **+/-**, augmenter ou diminuer le temps de soudure.  
Appuyer sur **SET** pour valider.

## SI LA MACHINE EST EQUIPEE D'UNE IMPRIMANTE...

4. Apparition de **IMPRESSION** : **réglage de l'imprimante intégrée**.  
Premier chiffre : à l'aide des touches **+/-**, sélectionner le **nombre de tickets** imprimés souhaités (max.9). Appuyer sur **SET** pour valider.  
Deuxième chiffre : à l'aide des touches **+/-**, sélectionner le **nombre de jours de DLC**.  
Pour désactiver l'imprimante : 0 jours.  
Appuyer sur **SET** pour valider.

**LA MACHINE EST PRETE A FONCTIONNER**