





Pos.	Description	Code
3	RESSORT BARRE DE GLISSEMENT	RHE08713
4	RONDELLE ACIER BLEU	RHE06715
5	RONDELLE GOMME BARRE DE GLISSEMENT	RHE06307
6	BARRE DE GLISSEMENT	RHEBATO391
7	RESSORT BARRE GLISSEMENT	RHE08705
8	BARRE ANTI-BASCULAGE	RHEBANT390
9	BARRE GLISSEMENT	RHEBAPI392
10	CAME REGLAGE EPAISSEUR	RHE06009
11	MOUVEMENT BUTEE	RHEMOVE387
12	RESSORT	RHE08751
14	GOUJON ECROU CAME	RHEPECH415
16	BOUCLE POIGNEE REGLAGE EPAISSEUR	RHEBOCMAN409
17	POIGNEE REGLAGE EPAISSEUR	RHE06135
22	GOUJON GUIDE ENTRAINEMENT	RHE09080
30	ROULEMENT DU PLATEAU	RHE06515
38	TIGE SUPPORT PLATEAU/CHARIOT	RHEASSU404
40	POIGNEE SUPPORT PLATEAU	RHE06004
41	POIGNEE DU PLATEAU	RHEIMPU440
63	LAME DIAMETRE 300 PERCEE	RHE08024
63	LAME DIAMETRE 300 PERCEE QUANTANIUM	RHE08017
74	DEFLECTEUR DE TRANCHE	RHERSL389
76	POMMEAU RACLEUR LAME	RHE10111
77	TIGE COUVRE LAME	RHETIRPAR378
78	POMMEAU:COUVERCLE AFFUTEUR/COUVRE LAME	RHE06005
79	ARBRE MOUVEMENT BUTEE	RHEALMO395
80	ARBRE MOUVEMENT BUTEE	RHEALMO394
81	SUPPORT BUTEE	RHESUVE382
84	BUTEE	RHEVELAA383F
84	BUTEE QUANTANIUM	RHEVELAA383T
85	BASE AFFUTEUR	RHESCAF410
90	GOUJON INOX SUPPORT AFFUTEUR	RHE09083
91	TIGE GUIDE AFFUTEUR	RHE06126
92	CORPS AFFUTEUR	RHE06103
97	MEULE EBARBEUSE	RHEMOLSB41
101	POMMEAU COUVERCLE AFFUTEUR	RHE06014
102	MEULE AFFUTEUSE	RHE08047
103	CYLINDRE FIXATION ANNEAU	RHE10526
104	GOUJON ANGULAIRE	RHE10494
105	PIECE ANGULAIRE FIXATION ANNEAU	RHE10495
109	COUVERCLE AFFUTEUR	RHE00970F
114	FOND	RHECHIU379
130	CONDENSATEUR	RHE7403
131	CABLE MONOPHASE	RHE07508

Pos.	Description	Code
132	CHAUMARD	RHE10886
137	PROTECTION TRANSPARENTE	RHE6105
139	PIVOT FIXATION SUPPORT PLATEAU	RHE09056
142	BOUCLE	RHE06143
143	ANNEAU COUVRE-LAME	RHEANCO417F
143	ANNEAU COUVRE-LAME QUANTANIUM	RHEANCO417T
144	DISQUE COUVRE-LAME	RHEDSCO416
146	GOUJON DE FIXATION ANNEAU	RHE10483
151	EQUERRE POUR ANNEAU	RHESQUA432
165	VIS POELIERS T1/2T INOX	RHEVP6X12
300	SOUSBASE	RHE10250
301	PLAQUE	RHE10207
302	LEVIER PRINCIPAL	RHE10202
303	CURSEUR	RHE10220
304	GROUPE TRANSMISSION REDUCTEUR	RHE0059
305	BRIDE	RHE10203
306	BIELLE	RHE10201
307	DOUILLE POUR GOUPILLE	RHE10209
308	GOUPILLE 6X40	RHE10205
309	ENTRETOISE	RHE10206
310	PIVOT	RHE10204
311	BOUCLE	RHE10222
312	DOUILLE GRIFFE POUR ROULEMENT	RHE10212
313	GRIFFE POUR ROULEMENT	RHE10213
314	ENTRETOISE LONGUE POUR PLATE	RHE10223
315	ENTRETOISE COURTE POUR PLAQUE	RHE10224
316	DOUILLE POINT D'APPUI BARRE SOULEVEMENT	RHE10230
317	SEMELLE SUPPORT BARRE DE SOULEVEMENT	RHE10214
318	BAGUE ROULEAU DERLIN DIAMETRE 33	RHE09369
319	ROULEAU DERLIN DIAMETRE 33	RHE09364
320	BARRE SOULEVEMENT	RHE10228
321	POMMEAU	RHE06015
322	PLAQUE	RHE10231
323	CHARIOT	RHECAR386F3
324	RESSORT D'ENTRAINEMENT	RHE10217
325	ARBRE D'ENTRAINEMENT	RHE10215
326	GRIFFE ENTRAINEMENT	RHE10211
327	LEVIER COMMANDE ACCROCHE/DECROCHE	RHE01365
328	GROUPE SUPPORT CAME	RHE0058
329	BRIDE DEPLACEMENT ARBRE	RHE10218
330	CAME DE CONTROLE ACCROCHAGE/DECROCHAGE	RHE10219
331	DOUILLE ARBRE D'ENTRAINEMENT	RHE10216
332	GOUJON DE SECURITE	RHE10239

Pos.	Description	Code
333	RESSORT DE SECURITE	RHEMOLSI408
334	MOTEUR STT.A/CE T65 B14 V190 3000	RHE10237
335	REDUCTEUR	RHE10236
336	INTERRUPTEUR COMPLET *	RHE0048
337	BOUTON REGLAGE VITESSE	RHE09032
339	CACHE PLASTIQUE MARCHE/ARRET	RHE07351
340	PIED EN CAOUTCHOUC	RHE10642
341	COUVRE-PIED	RHE10625
342	ENTRETOISE PIED	RHE10525
367	CLAVETTE 5X5X20	RHE10246
369	RESSORT BAUER 18X6X0,4 STTA/CE	RHE10247
378	VOYANT NEON BAIONNETTE V.230	RHE10245
380	PORTE-PRODUIT	RHE01351
381	DOSSIER MOBILE	RHE01354
383	SUPPORT PLATEAU	RHESUPI412F3
384	POUSSE-TALON	RHE01352
385	CLOU DU POUSSE-TALON	RHE09038
386	PIVOT POUSSE TALON	RHE09320
387	POIGNEE BLOCAGE REBORD	RHE09323
388	BLOC NYLON PETITE TETE	RHE09104
389	POIGNEE DU POUSSE-TALON	RHE09029
390	POMMEAU TIGE PLATEAU	RHE06013
391	COQUILLE CHARIOT LAITON	RHE09014
393	PLAQUETTE LEVIER POUSSE TALON	RHE01374
394	TIGE POUSSE TALON	RHE08325
395	ETRIER FERME PRESSEUR	RHE06747
396	RONDELLE CAOUTCHOUC	RHE06311
397	BLOC POUSSE TALON	RHE09074
398	ENTRETOISE PROTECTION PLASTIQUE	RHE09421
400	ETRIER DE SECURITE	RHE10241
409	LEVIER POUSSE TALON	RHE01353
410	BOULON PRISONNIER INOX M6X15	RHE09035
500	BASE STTI CE/AUTO CE	RHEBAS388F5
504	BRIDE DU MOTOREDUCTEUR SUPER START	RHE10503
505	RALLONGE ARBRE POULIE STTI	RHE10532
506	BAGUE D'ETANCHEITE	RHE10505
507	ELECTRO-HELICE DE VENTILATION 220V	RHE10506
508	ROULEMENT INOX	RHE06526
509	ENGRENAGE 5 PRINCIPES EN ACETALIC	RHE10509
514	CLAVETTE 3X3X24,7 SUPER START	RHE10518
516	MOTEUR 230/1/50 PAQ.60 SUPERSTART	RHE07035

* remplace 0049 + 07608

Pos.	Description	Code
517	VIS SANS FIN MOTEUR 5P HF	RHE08210
519	COLLIER DE SERRAGE ALUMINIUM	RHE01370
520	JOINT PARECOUPS/HF	RHE06128
529	ROULEMENT 6203 2RS	RHE06500
531	ETRIER DOUILLE DE DECLENCHEMENT	RHE10514
532	GROUPE DOUILLE DE DECLENCHEMENT	RHE0014
543	ENTRETOISE DISQUE COUVRE-LAME	RHE10859
545	COLLIER DESERRAGE RAPIDE	RHE10850
546	POIGNEE POUR SBR	RHE10857
547	POMMEAU POUR SBR	RHE10856
549	DISQUE EXTRACTEUR LAME	RHE10854
900	GROUPE POULIE SUPER START 5P SBR	RHE0092
901	SBR EXTRACTEUR LAME 300	RHE0075
904	GROUPE MOUVEMENT BUTEE	RHE0089
905	GROUPE AFFUTEUR INTEGRE	RHE0104
906	GROUPE POUSSE-TALON	RHE0063