

Pos.	Description	Code
1	BASE	RHEBAS388F6
2	CHARIOT	RHECAR386F
3	RESSORT BARRE DE GLISSEMENT	RHE08713
4	RONDELLE ACIER BLEU	RHE06715
5	RONDELLE GOMME BARRE DE GLISSEMENT	RHE06307
6	BARRE DE GLISSEMENT	RHEBATO391
8	BARRE ANTI-BASCULAGE	RHEBANT390
9	BARRE GLISSEMENT	RHEBAPI392
10	CAME REGLAGE EPAISSEUR	RHE06009
11	MOUVEMENT BUTEE	RHEMOVE387
12	RESSORT	RHE08751
14	GOUJON ECROU CAME	RHEPECH415
16	BOUCLE POIGNEE REGLAGE EPAISSEUR	RHEBOCMAN409
17	POIGNEE REGLAGE EPAISSEUR	RHE06135
20	RESSORT DE SECURITE	RHEMOLSI408
21	GOUJON DE SECURITE	RHEPERSI406
22	GOUJON GUIDE ENTRAINEMENT	RHE09080
30	ROULEMENT DU PLATEAU	RHE06515
31	ETRIER DOUILLE DE DECLENCHEMENT	RHE10514
32	GROUPE DOUILLE DE DECLENCHEMENT	RHE0014
33	SUPPORT PLATEAU	RHESUPI412F
36	ETRIER DE SECURITE	RHESTSI399
38	TIGE SUPPORT PLATEAU/CHARIOT	RHEASSU404
40	POIGNEE SUPPORT PLATEAU	RHE06004
41	POIGNEE DU PLATEAU	RHEIMPU440
42	PORTE-PRODUIT	RHE01300
44	POMMEAU TIGE PLATEAU	RHE06013
45	TIGE POUSSE-TALON	RHE08307
46	POUSSE-TALON	RHE01348
47	PLAQUE DENTEE COMPLETE	RHE0026
48	BOUCLE DU 12 10	RHEBO1210
49	POMMEAU PLAQUE DENTEE	RHE06002
50	ENTRETOISE POIGNEE	RHE09062
51	MOTEUR V.240/1/50	RHE07010
52	CAME POULIE	RHE10890
53	POIGNEE POUSSE-TALON	RHE06903
55	EXTENSION ARBRE POULIE	RHE10504
56	COURROIE MULTIGRIP	RHE10885
59	ROULEMENT	RHECSR6202
60	ROULEMENT INOX	RHE06526
62	BAGUE D'ETANCHEITE	RHE10505
63	LAME 350	RHE08036
63	LAME 350 QUANTANIUM	RHE08037
74	RACLEUR DE LAME	RHE10820
76	POMMEAU RACLEUR LAME	RHE10111
77	TIGE COUVRE LAME	RHETIRPAR378
78	POMMEAU:COUVERCLE AFFUT/COUVRE LAME	RHE06005
79	ARBRE MOUVEMENT BUTEE	RHEALMO395
80	ARBRE MOUVEMENT BUTEE	RHEALMO394

Pos.	Description	Code
81	SUPPORT BUTEE	RHESUVE382F
84	BUTEE	RHE00947F3
84	BUTEE QUANTANIUM	RHE00947T3
103	CYLINDRE FIXATION ANNEAU	RHE10526
114	COUVERTURE INFERIEURE	RHECHIU379
115	PIED	RHE06102
117	ENTRETOISE PROTECTION TRANSPARENTE	RHE09063
124	INTERRUPTEUR COMPLET	RHE0049
125	VOYANT NEON BAIONNETTE V.230	RHE10245
126	CACHE PLASTIQUE MARCHE/ARRET	RHE07351
130	CONDENSATEUR	RHE07403
131	CABLE MONOPHASE	RHE07508
132	CHAUMARD	RHE10886
137	PROTECTION PLEXIGLAS	RHE06106
139	PIVOT FIXATION SUPPORT PLATEAU	RHE09056
142	BOUCLE	RHE06143
143	ANNEAU PROTEGE LAME	RHE10834
143	ANNEAU PROTEGE LAME QUANTANIUM	RHE10834T
144	DISQUE COUVRE-LAME INOX START 350	RHE10555
146	GOUJON DE FIXATION ANNEAU	RHE10483
147	PIVOT FIXATION ANNEAU	RHE10833
148	ENTRETOISE DISQUE COUVRE-LAME	RHE10859
150	SUPPORT ANNEAU	RHESCAF419
151	ACCROCHEUR ATTELAGE ANNEAU	RHE10825
152	ACCROCHEUR ATTELAGE ANNEAU	RHE10832
153	BOULON PRISONNIER INOX M6X15	RHE09035
157	POMMEAU	RHE06115
158	CORPS AFFUTEUR NON INTEGRE	RHECORAF433
163	MEULE EBARBEUSE	RHEMOLSB41
164	MEULE AFFUTEUSE	RHEMOLAF41
165	VIS POELIERS T1/2T INOX	RHEVP6X12
170	COLLIER DESERRAGE RAPIDE	RHE10850
171	POMMEAU POUR SBR	RHE10856
172	DISQUE EXTRACTEUR LAME	RHE10835
901	GROUPE AFFUTEUR	RHE0011
902	POULIE MONTEE START SBR	RHE0111
903	EXTRACTEUR LAME SBR 350	RHE0119
904	GROUPE MOUVEMENT BUTEE	RHE0089
907	GROUPE POUSSE-TALON	RHE0035